

# REGULAMIN B.H.P, P.POŻ. I SPRAW TECHNICZNYCH MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Wystawy (teren całego byłego lotniska w Bednarach), przez cały okres trwania Wystawy oraz czynności związanych z jej przygotowaniem oraz uprzątnięciem po jej zakończeniu (w szczególności przez okres, w którym Organizator znajduje się w posiadaniu terenu byłego lotniska Bednary, w tym w czasie rozładunku i załadunku dokonywanego przez wszelkie podmioty biorące udział w Wystawie, jak i wykonujące czynności na zlecenie Organizatora).

§ 1<sup>1</sup>. Regulamin ustala zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz kwestie techniczne związane z organizacją oraz przebiegiem Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW (dalej odpowiednio Wystawa oraz Regulamin).

§1<sup>2</sup>. Organizatorem wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych z siedzibą w Toruniu (adres: ulica Poznańska 118, 87-100 Toruń), wpisana do rejestrów KRS za numerem: 0000052908.

§2. Organizator ma prawo dokonywania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wydawania wiążących decyzji w sprawach objętych Regulaminem.

§3. Organizator może wstrzymać wszelkie prace i czynności na terenie Wystawy zagrażające bezpieczeństwu lub stwarzające zagrożenie pożarowe.

§4. Organizator może odmówić podłączenia prądu lub odłączyć zasilanie w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego.

§5. Osoby naruszające Regulamin, a także niestosujące się do decyzji Organizatora mogą zostać usunięte z terenu Wystawy bez żadnych roszczeń wobec Organizatora.

## OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

§6. W okresie montażu i demontażu obowiązuje na terenie Wystawy zakaz spożywania alkoholu, jak i innych substancji psychoaktywnych oraz zakaz przebywania osób w stanie po użyciu alkoholu, jak i innych substancji psychoaktywnych.

§7. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są spełnić wymogi ochrony p-poż oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom oraz podmiotom działającym na ich zlecenie i ponoszą pełną odpowiedzialność i ryzyko za skutki wynikłe z ich niedochowania. W szczególności zobowiązani są wyposażyć wszelkie podmioty w niezbędne środki ochrony osobistej, dostosowane do wykonywanych czynności (m.in. kaski, odzież robocza, kamizelki odblaskowe, uprząże, itd.)

§8. Najważniejsze telefony alarmowe:

- 112 ogólny telefon alarmowy,
- 998 straż pożarna,
- 997 Policja,
- 999 pogotowie.

§9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące zasady i przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

## ZASADY PRZECIWPOŻAROWE

§10. Zabrania się na terenie Wystawy (teren całego byłego lotniska w Bednarach):

- 1) palenia tytoniu,
- 2) używania otwartego ognia,
- 3) instalowania przenośnych pieców oraz innych urządzeń grzewczych, (koksowników, elektrycznych, gazowych i innych) bez spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej,
- 4) rozpalania grilla bez spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej, z tym że na parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grillów,
- 5) owijania czymkolwiek żarówek elektrycznych, a także stosowania żarówek o większej mocy niż określona przez producenta oprawy,
- 6) posiadania na stoisku lub poza nim materiałów łatwopalnych oraz wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
- 7) składowania materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych (urządzenia, sprzęt, wyposażenie stoisk powinny być ustawione w odpowiedniej odległości od urządzeń generujących promieniowanie cieplne),
- 8) posiadania i używania środków pirotechnicznych i wybuchowych,
- 9) posiadania i wykorzystywania napełnianych gazem palnym balonów, butli gazowych i innych urządzeń,
- 10) używania palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,

- 11) pozostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa poza zamkniętymi pojemnikami wykonanymi z materiałów niepalnych,
- 12) zastawiania sprzętu p. pożarowego i używania go do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru,
- 13) zastawiania szlaków komunikacyjnych, dróg technicznych, wjazdów i wyjazdów,
- 14) używania niesprawnych i nieposiadających wymaganych certyfikatów urządzeń elektrycznych.

**§11.** Zabrania się jakiegokolwiek ingerencji przez osoby nieposiadające upoważnienia Organizatora w urządzenia zasilające w energię elektryczną, w tym agregaty, kable, skrzynki.

**§12.** W przypadku urządzeń elektrycznych zabrania się:

- 1) używania urządzeń oraz instalacji niesprawnych lub uszkodzonych,
- 2) dokonywania w nich jakichkolwiek samowolnych, niezgodnych z zasadami użytkowania zmian i przeróbek,
- 3) pozostawiania bez nadzoru urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, w szczególności tworzących lub emitujących ciepło, a także ustawiania ich na podłożu palnym.

**§13.** Do zabudowy stoisk mogą być używane wyłącznie materiały niepalne, trudno zapalne lub zabezpieczone przed ogniem. Wystawca zobowiązany jest posiadać na stoisku odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia.

**§14.** Każde stoisko i punkt winny być zaopatrzone w odpowiedni podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Zakazane jest używanie tego sprzętu do innych celów, niż związanych z gaszeniem pożarów.

**§15.** Przed opuszczeniem stoiska lub punktu wszystkie urządzenia elektryczne oraz oświetlenie muszą zostać wyłączone i zabezpieczone.

**§16.** Na stoiskach obowiązuje bezwzględny zakaz pracy maszyn. Pojazdy mechaniczne oraz wszystkie inne urządzenia z silnikami spalinowymi, elektrycznymi, jak i hybrydowymi mogą być ekspozowane na stoisku wyłącznie z wyłączonym silnikiem, zabezpieczonym zbiornikiem paliwa, oraz odłączonym akumulatorem.

**§17.** W przypadku ekspozycji stwarzającej zwiększone zagrożenie pożarowe, Wystawca zobowiązany jest uzgodnić z Organizatorem sposób i formy dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**§18.** Każdy uczestnik Wystawy jest zobowiązany natychmiast zgłosić Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości oraz zagrożenia pożarowe zauważone na terenie Wystawy.

**§19.** Każdy uczestnik Wystawy jest zobowiązany do natychmiastowego wykonywania poleceń wydanych przez Organizatora lub osób wyznaczonych przez Organizatora, dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Wystawy.

**§20.** W przypadku stwierdzenia pożaru należy natychmiast zgłosić straży pożarnej oraz Organizatorowi (obsłudze Wystawy) oraz przystąpić – w miarę możliwości – do gaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu p-poż. Do chwili przybycia straży pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

## **ZABUDOWA STOISK**

**§21.** Sposób montażu, zagospodarowania, wyposażenia, użytkowania oraz demontażu Stoisk musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności b.h.p., p.poż., prawa budowlanego i nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać:

- 1) użytkowania Stoisk przez innych Wystawców,
- 2) korzystania z wytyczonych przez Organizatora dróg wewnętrznych,
- 3) wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy.

Organizator może wstrzymać prace związane z zabudową stoiska w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych warunków.

**§22.** Wszelkie prace oddziałujące na środowisko oraz mogące stanowić utrudnienia dla sąsiednich stoisk, takie jak malowanie, szlifowanie, cięcie, ostrzenie itp. mogą być wykonywane wyłącznie w obrębie stoiska.

**§23.** Bez zgody Organizatora zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w grunt (np. kopanie, wiercenie). W przypadku naruszenia tego zakazu Wystawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w kwocie 10.000 złotych za każde naruszenie.

**§24.** Organizator może przeprowadzić instalację elektryczną przez stoisko a Wystawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie takich prac.

**§25.** Zabudowa stoiska nie może utrudniać dostępu do urządzeń technicznych (np. przewodów i rozdzielni elektrycznych, toalet) dla służb eksploatacyjnych oraz innych służb Organizatora.

**§26.** Podnośniki, dźwigi, ładowarki, koparki i inne tego typu maszyny i ich podpory powinny spoczywać na stabilnym podłożu uniemożliwiającym zagłębianie się tych elementów w glebie. Po zakończonej pracy wysięgniki powinny być złożone do pozycji transportowej z opuszczonymi ramionami.

**§27.** W czasie trwania Wystawy Wystawcy, Podwystawcy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów.

## **ELEMENTY ZABUDOWY STOISK**

§28. Elementy konstrukcyjne, reklamowe, dekoracyjne i wszelkie inne elementy stoiska i eksponatów nie mogą wystawać poza stoisko.

§29. Wszelkie dostępne ostre krawędzie i elementy eksponatów znajdujących się na stoiskach muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenia osób i mienia.

§30. W przypadku eksponatów i konstrukcji narażonych na działanie warunków atmosferycznych wystawca zobowiązany jest opracować obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe i dostosować się do nich.

§31. Wszelkiego rodzaju namioty, hale namiotowe itp. powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, w szczególności wiatru przez właściwe zakotwienie lub obciążenie.

§32. Wszelkie konstrukcje i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne, typu suszarnie, silosy, konstrukcje metalowe, muszą zostać odpowiednio uziemione.

§33. Elementy przeszklone muszą posiadać dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości minimum 40 cm.

§34. Obiekty powinny być ustawione na stabilnych elementach uniemożliwiających zagłębianie się elementów podstawy w podłoże, a w razie potrzeby zakotwione odciągami uniemożliwiającymi przemieszczenie się i odchylenie od pionu na skutek warunków atmosferycznych, w szczególności podmuchów wiatru. Odciągami nie mogą wykroczyć poza obręb stoiska.

§35. Pojazdy, maszyny i urządzenia eksponowane na konstrukcjach podwyższających należy odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia się.

## **INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

§36. Do zasilania stoisk i eksponatów na terenie Wystawy służy sieć elektryczna TNS 230V / 400V, 50 Hz. Dla odbiorników o innych parametrach zasilania należy stosować odpowiedni przetwornik we własnym zakresie. Dla mocy powyżej 3 kW obowiązuje zasilanie w układzie 3- fazowym. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku gniazdem wtykowym typu CEE: 3 – bieg, 230V, 16 A; 5 – bieg, 400V, 16 A; stosownie do zamówionej mocy.

§37. Jako dodatkową ochronę od porażen należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystaniem połączeń wyrównawczych miejscowych (zgodnie z PN-IEC-60364).

§38. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczać wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30 mA oraz wyposażyć w wyłącznik główny.

§39. Silniki o mocy ponad 5 kW mogą być załączane tylko przy pomocy rozruszników.

§40. Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich uczestników Wystawy.

§41. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie Wystawy muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN-IEC-60364 oraz powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi zasadami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

§42. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej jest zabronione.

§43. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej (przerabianie instalacji, itp.).

§44. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu Wystawy.

§45. Ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy Wystawy zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

§46. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika/Wykonawcę jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Organizatora.

## **REKLAMA**

§47. Jakakolwiek forma reklamy poza obrębem stoiska wymaga uprzedniej, wyrażonej zgody Organizatora.

§48. Rozmiary oraz formy reklamy nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji oraz powodować utrudnień na innych stoiskach.

§49. Maszty flagowe nie mogą przekraczać wysokości 10,0 m i nie mogą zastawiać dróg wewnętrznych.

§50. W przypadku, gdy prędkość wiatru przekroczy 60 km/h należy opuścić flagi do połowy masztu, natomiast jeżeli prędkość wiatru przekroczy 80 km/h należy zdjąć flagi z masztów reklamowych.

§51. Każdego dnia przed wyjściem ze stoiska Wystawca zobowiązany jest opuścić flagi z masztu reklamowego.

## **MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA**

§52. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są we własnym zakresie do usunięcia odpadów stałych i ciekłych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska a także śladów po takich odpadach. Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska a także odpadów gastronomicznych do toalet oraz ogólnie dostępnych

pojemników na śmieci, a także na jakiegokolwiek miejsce na terenie Wystawy. Wszelkie problemy z tego rodzaju odpadami Uczestnik Wystawy zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi.

**§53.** Urządzenia emitujące promieniowanie (radioaktywne, rentgenowskie i in.), a także urządzenia laserowe używane i prezentowane na terenie Wystawy powinny odpowiadać wymogom i przepisom przewidzianym dla tych urządzeń.

#### **POZOSTAŁE ZASADY**

**§54.** Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz używania wszelkich statków powietrznych - m. in. dronów, balonów (w tym na uwięzi), sterowców itp.

**§55.** Urządzenia łączności bezprzewodowej, nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne a także o wysokiej częstotliwości używane na terenie Wystawy muszą posiadać zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację.

**§56.** Maksymalne dopuszczalne natężenie hałasu na stoisku w czasie trwania Wystawy, związane z ekspozycją urządzeń, reklamą itp. nie może przekroczyć 73 dB. Organizator może dokonywać pomiaru natężenia hałasu na granicy stoiska. W przypadku stwierdzenia przekroczeń natężenia hałasu, Wystawca zobowiązany jest spowodować doprowadzenie poziomu hałasu do dopuszczalnej normy. Jeżeli tego nie uczyni Organizator może przerwać prezentację na stoisku Wystawcy, bez prawa Wystawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

**§57.** Odpady komunalne, należy wrzucać do zlokalizowanych w obrębie każdego sektora pojemników na śmieci; odpady powstałe w związku z montażem i demontażem stoisk, Wystawca zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie.

**§58.** Po zakończeniu załadunku Wystawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi opróżnionej oraz uporządkowanej powierzchni stoiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku Organizator może zlecić wykonanie niezbędnych prac na koszt i ryzyko Wystawcy.